



Objaśnienia (instalacja SSWiN):

1. Czujki montować na wysokości ok.2,5-3m od posadzki.
2. Przewody prowadzić w rurkach PCV układanych pod tynkiem.
3. Zejścia do czujek, manipulatorów i sygnalizatorów wykonać w rurkach PCV układanych pod tynkiem.

Oznaczenia (instalacja SSWiN):

- CA
- centrala alarmowa
 - czujka ruchu PIR+MW+AM typu SILVER
 - czujka magnetyczna powierzchniowa typu K-1
 - sygnalizator akustyczny wewnętrzny typu SPW 100
 - sygnalizator akustyczno-optyczny zewn. typu SPL 2010
 - manipulator obudowie z zamkiem
- Oznaczenia (instalacja CCTV):**
- kamera wewnętrzna kopułkowa
 - monitor LCD

Oznaczenia (instalacja SSP):

- POLON 4100
- Centrala POLON 4100
- Optyczna czujka dymu DOR-4043
 - Przycisk ROP-4001M + RM-60-R
 - Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001
 - YnTKSYekw
